

Modell	Utförande	Pedal	Orgelbänk	Pris inkl moms
OPERA				
OPERA 800	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	674110
OPERA 600	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	524308
OPERA 450	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	325285
OPERA 400	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	267504
OPERA 250	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	278204
OPERA 200	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	220423
MAESTRO				
MAESTRO 70 DLX	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	213392
MAESTRO 65	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	162031
MAESTRO 60 DLX	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	181291
MAESTRO 60	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	154592
MAESTRO 45 DLX	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	136351
MAESTRO 45	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	117090
MAESTRO 40 DLX	Mörkt eller ljusst ekfanér	30 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	125243
MAESTRO 40	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	30 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	105983
MAESTRO POSITIVE				
POSITIVE PS-36	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	172935
POSITIVE PS-48	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	213697
OUVERTURE				
OUVERTURE 355	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	303273
OUVERTURE 468	Mörkt eller ljusst ekfanér	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	401714
DOMUS				
DOMUS 9	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	128911
DOMUS S8	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	99970
DOMUS 6	Dark Laminated	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	99970
DOMUS S5	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	80710
DOMUS 4	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	84990
DOMUS S4	Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)	32 taster parallell parallell - konkav	Ej justerbar bänk ingår	72150
DOMUS POSITIVE				
DOMUS P33	Dark and Light Oak Lam. with TP8LW	30 note straight	Ej justerbar bänk ingår	94161
DOMUS P45	Dark and Light Oak Lam. with TP8LW	30 note straight	Ej justerbar bänk ingår	115562
ÖVRIGA TILLVAL				
Träbelagda tangenter (TP8)		Tillägg per manual, alla modeller		4484
Solida trätangenter		Tillägg per manual, alla modeller		17324
Justerbar sittbänk för 30 tasters pedalboard		Mörk eller ljusst laminat (ekimitation)		13961
Justerbar sittbänk för 32 tasters pedalboard		Mörkt eller ljusst ekfanér		19770
Justerbart notställ		Justerbart i höjd- och djupled		6000
Professionell notställsbelysning		Bredd som hela notställets bredd		7950
Professionell pedalbelysning		Över hela pedalbordets bredd		1550